## 舞台備品

No	名称	数量	寸法	備考
1	所作台	31台	3636×909×121	
2	花道用所作台	2台	2727×1050×121	
3	<i>''</i>	1台	2727×1050×121	
4	化粧框	3本	L=3636	
5	//	3本	L=2727	
6	花道用化粧框	1本	L=1000	
7	//	1本	L=3000	
8	松羽目•竹羽目	1式	H=4545	
9	鳥屋囲	1式		
10	平台6×6	6台	1818×1818×121	
11	平台4×6	25台	1818×1212×121	
12	平台3×6	25台	1818×909×121	
13	平台2×6	14台	1818×606×121	
14	平台4×4	2台	1212×1212×121	
15	平台3×3	2台		
16	変形平台	2台	909×909×121	
17	変形十口 II	2台	1500×1818×121	
18	<i>''</i>	2台	1871×1212×121 1800×1212×121	
	<i>''</i>			
19 20	// //	2台 2台	1992×1212×121	
			1012×1212×121	
21	間も口(古口)0口	2台	2112×1212×121	
22	開き足(高足)6尺	7台	W1818×H727	
23	開き足(高足)4尺	12台	W1212×H727	
24	開き足(高足)3尺	12台	W909×H727	
25	開き足(中足)6尺	7台	W1818×H515	
26	開き足(中足)4尺	12台	W1212×H515	
27	開き足(中足)3尺	12台	W909×H515	
28	箱足	60台	303×303×182	
29	木台	60台	91×91×303	
30	パイプ足(高足用)	4本		
31	パイプ足(中足用)	8本		
32	ヒナ段用階段(2段)	2台	1212×H500	
33	ヒナ段用階段(1段)	2台	1212×H250	
34	ケコミパネル6×2.8尺	6枚		
	ケコミパネル6×2.1尺	7枚		
36	ケコミパネル4.1×2.1尺	2枚		
37	ケコミパネル6×1.4尺	7枚		
38	ケコミパネル4×1.4尺	2枚		
39	ケコミパネル6×1尺	25枚		
40	ケコミパネル6×0.7尺	19枚		
41	ケコミパネル変形×0.7尺	12枚		
	ピアノ(スタインウェイ)	1台	Model D-274	No.514540
43	ピアノ(ベーゼンドルファー)	1台	Model 290	No.41014
44	ピアノ(ヤマハ)	1台	C-7	リハーサル室専用
	Pf椅子(背付き)	6脚		
46	Pf椅子(ベンチ)	4脚		1脚リハーサル室専用
	Pfステップ	2台		- 10m 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
48	金屏風	1双	H2400×750×6曲	
49	銀屏風	1双	H2400×750×6曲	
	鳥の子屏風	1双	H2400×750×6曲	
51	国旗(大)	1枚	2625×1750	
	国旗(小)	1枚	1818×1212	
UZ		工作人	1010 ^ 1212	

## 田園ホール舞台機材表

1枚	53	町旗(大)	1枚	2625×1750	
55   人形立て   20本   1-1800					
56 人形立て 20本 L=1800					
****   *****   *********************					
8 会支末 10本 100本 59 カスガイ 100本 60 ソカミ金具 150個 61 脚立(大) 1合 H=1800 70 1 1分 H=1800 70 1 1 1分 H=1800 70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
59					
60 別立(小) 1合 H=2700			-	2 300	
1			-		
日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本		脚立(大)		H=2700	
63 日 一 ボリ隠しパネル					
65   10枚   10枚   1000 × 1750   10色   10枚   1000 × 1450   10000 × 1450   10000 × 1450   10000 × 1450   10000 × 1450   10000 × 1450   10000 × 14					
65   毛氈					白色
66   長布団					
1					
68 上敷10間					
69 上敷2間					
70 上敷2間半					
71					
72					
73					
74 バレエ用シート 6枚 1800×1830 75 移動式姿見 2台 1200×400 76 移動式黒板 2台 1800×6000(グレー)1800×13000(黒) グレー2枚黒1枚(町劇) 78 ステージ用看板 1枚 14400×900 現在9000×900 79 指揮台(大) 1台 1200×900×300 80 指揮台(小) 1台 200×900×300 81 指揮名用譜面台 1台 80台 83 着脱式ランブシェード 30台 34 コントラバス用椅子 6台 85 手元灯り 5台 86 スクリーン(常設) 1枚 5600×14300 87 表彰盆 2台 88 水差し 2個 89 電エドラム 2個 89 電エドラム 2個 90 演台 1台 1分 750×550×1100 84 スライド映写機 1台 750×550×1100 85 花瓶 3本 96 舞台用椅子 100脚 97 リハーサル用椅子 60脚 98 受付用椅子 8脚 99 舞台用長机 15台 750 次列 4台 750 次列 5台 750 次列 700 次列					マルこくの ナッ1
75 移動式姿見 2台 1200×400 77 地絣 3枚 1800×900 現在9000×900 78 ステージ用看板 1枚 14400×900 現在9000×900 79 指揮台(大) 1台 1200×900×300 80 指揮台(小) 1台 900×600×300 81 指揮者用譜面台 86台 82 奏者用譜面台 80台 83 着脱式ランプシェード 30台 84 コントラバス用椅子 6台 85 手元灯り 5台 86 スクリーン(常設) 1枚 5600×14300 87 表彰盆 2台 88 水差し 2個 89 電エドラム 2個 90 演台 1台 91 花台 1対 92 高座座布団 2枚 93 司会者台 1台 95 花瓶 3本 96 舞台用椅子 100脚 97 リハーサル用椅子 80脚 98 受付用長机 15台 100 受付用長机 4台 101 太示板 4台 102 レーザーポインター 1台 103 16mm映写機38ミリレンズ 1個 104 ヘルメット 10個 105 安全帯 2本					アルミメと 木×I
76   移動式黒板					
77 地絣 3枚 18000×6000(グレー)1800×13000(黒) グレー2枚黒1枚(町劇) 78 ステージ用看板 1枚 14400×900 現在9000×900 79 指揮台(大) 1台 1200×900×300 15センチ2段 80 指揮名用譜面台 1台 80台 第一次アストラース 6台 85 手元灯り 5台 86 スクリーン(常設) 1枚 5600×14300 87 表彰盆 2台 88 水差し 2個 89 電エドラム 2個 89 電エドラム 2個 90 演台 1台 1対 92 高座座布団 2枚 750×550×1100 第十分 750×550×550×550×550×550×550×550×550×550×					
78   ステージ用看板					<b>だし 0+6 田 4 +6 / 四寸 虚</b> ()
79 指揮台(大) 1台 1200×900×300 15センチ2段 1指揮台(小) 1台 900×600×300 15センチ2段 11指揮台用譜面台 1台 80台 82 奏者用譜面台 80台 83 着脱式ランプシェード 30台 84 コントラバス用椅子 6台 85 手元灯り 5台 86 スクリーン(常設) 1枚 5600×14300 87 表彰盆 2台 87 本をし 2個 89 電エドラム 2個 90 演台 1台 1台 91 花台 1対 8 高座座布団 2枚 93 司会者台 1台 750×550×1100 94 スライド映写機 1台 750×550×1100 97 リハーサル用椅子 60脚 97 リハーサル用椅子 60脚 97 リハーサル用椅子 60脚 98 受付用長机 15台 99 舞台用長机 15台 100 受付用長机 4台 101 表示板 4台 101 表示板 4台 101 表示板 4台 101 表示板 4台 104 ヘルメット 10個 105 安全帯 2 本 100 10					
80 指揮台(小) 1台 900×600×300 15センチ2段 81 指揮者用譜面台 1台 80台 83 着脱式ランプシェード 30台 84 コントラバス用椅子 6台 85 手元灯り 5台 86 スクリーン(常設) 1枚 5600×14300 87 表彰盆 2台 88 水差し 2個 89 電エドラム 2個 90 演台 1台 1台 91 花台 1対 50×550×1100 92 高座座布団 2枚 750×550×1100 95 花瓶 3本 96 舞台用椅子 100脚 97 リハーサル用椅子 60脚 98 受付用椅子 8脚 99 舞台用長机 15台 100 受付用長机 4台 101 表示板 4台 102 レーザーポインター 1台 103 16mm映写機38ミリレンズ 1個 104 ヘルメット 10個 52 を帯 2を 106 1 108 1 106 1 106 5 を 帯 2 を 帯 2 本 106 1 106 1 106 1 106 1 107 5 を 帯 2 本 106 1 106 1 107 5 を 帯 2 2 本 106 1 107 5 を 帯 2 2 本 106 1 107 5 を 帯 2 2 本 106 1 107 5 を 帯 2 2 本 106 1 107 5 を 帯 2 2 本 106 1 107 5 5 2 5 1 107 1 108 1					現在9000×900
81 指揮者用譜面台 80台 80台 83 着脱式ランプシェード 30台 84 コントラバス用椅子 6台 85 手元灯り 5台 86 スクリーン(常設) 1枚 5600×14300 87 表彰盆 2台 88 水差し 2個 89 電エドラム 2個 90 演台 1台 91 花台 1対 8戸座を布団 2枚 紫・赤 93 司会者台 1台 750×550×1100 94 スライド映写機 1台 95 花瓶 3本 96 舞台用椅子 100脚 97 リハーサル用椅子 80脚 99 舞台用長机 15台 100 受付用長机 4台 101 表示板 4台 101 表示板 4台 101 表示板 4台 101 105 安全帯 2本 106 106 106 106 106 107 106 106 106 106 107 106 106 107 106 106 107 106 107 106 107 106 107 106 107 106 107 106 107 106 107 107 106 107 106 107 107 106 107 107 106 107 107 106 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107					1-1, -0.50
82 奏者用譜面台 80台 80台 81	-	指揮台(小)		900×600×300	15センナ2段
## 1					
84 コントラバス用椅子 6台 85 手元灯り 5台 86 スクリーン(常設) 1枚 5600×14300 87 表彰盆 2台 88 水差し 2個 89 電エドラム 2個 90 演台 1台 91 花台 1対 80 高座座布団 2枚 第1 会者台 1台 750×550×1100 8					
85       手元灯り       5台         86       スクリーン(常設)       1枚       5600×14300         87       表彰盆       2台         88       水差し       2個         89       電エドラム       2個         90       演台       1台         91       花台       1対         92       高座座布団       2枚         93       司会者台       1台         95       花瓶       3本         96       舞台用椅子       100脚         97       リハーサル用椅子       60脚         98       受付用椅子       8脚         99       舞台用長机       15台         100       受付用長机       4台         101       表示板       4台         102       レーザーポインター       1台         103       16m映写機38ミリレンズ       1個         104       ヘルメット       10個         105       安全帯       2本		看脱式フンノシェート			
86 スクリーン(常設) 1枚 5600×14300 87 表彰盆 2台 88 水差し 2個 89 電エドラム 2個 90 演台 1台 91 花台 1対 92 高座座布団 2枚 紫・赤 93 司会者台 1台 750×550×1100 94 スライド映写機 1台 95 花瓶 3本 96 舞台用椅子 100脚 97 リハーサル用椅子 60脚 98 受付用椅子 8脚 99 舞台用長机 15台 100 受付用長机 4台 101 表示板 4台 102 レーザーポインター 1台 103 16mm映写機38ミリレンズ 1個 104 ヘルメット 10個 105 安全帯 2個					
87 表彰盆 2台 2個 88 水差し 2個 89 電エドラム 2個 90 演台 1台 1台 91 花台 1対 92 高座座布団 2枚 紫・赤 93 司会者台 1台 750×550×1100 94 スライド映写機 1台 750×550×1100 97 リハーサル用椅子 60脚 97 リハーサル用椅子 60脚 98 受付用椅子 8脚 99 舞台用長机 15台 100 受付用長机 15台 100 受付用長机 4台 101 表示板 4台 101 表示板 4台 101 人工サーポインター 1台 103 16mm映写機38ミリレンズ 1個 104 ヘルメット 10個 90 安全帯 2本 106					
88 水差し       2個         89 電エドラム       2個         90 演台       1台         91 花台       1対         92 高座座布団       2枚       紫・赤         93 司会者台       1台 750×550×1100         94 スライド映写機       1台         95 花瓶       3本         96 舞台用椅子       100脚         97 リハーサル用椅子       60脚         98 受付用椅子       8脚         99 舞台用長机       15台         100 受付用長机       4台         101 表示板       4台         102 レーザーポインター       1台         103 16mm映写機38ミリレンズ       1個         104 ヘルメット       10個         105 安全帯       2本				5600×14300	
89 電エドラム 2個 90 演台 1台 91 花台 1対 92 高座座布団 2枚 紫・赤 93 司会者台 1台 750×550×1100 94 スライド映写機 1台 95 花瓶 3本 96 舞台用椅子 100脚 97 リハーサル用椅子 60脚 98 受付用椅子 8脚 99 舞台用長机 15台 100 受付用長机 4台 101 表示板 4台 102 レーザーポインター 1台 103 16mm映写機38ミリレンズ 1個 104 ヘルメット 10個 105 安全帯 2本	87	表彰盆			
90 演台 1台 1対 1対 91 花台 1対 92 高座座布団 2枚 紫・赤 93 司会者台 1台 750×550×1100 94 スライド映写機 1台 95 花瓶 3本 96 舞台用椅子 100脚 97 リハーサル用椅子 60脚 98 受付用椅子 8脚 99 舞台用長机 15台 100 受付用長机 4台 101 表示板 4台 102 レーザーポインター 1台 103 16mm映写機38ミリレンズ 1個 104 ヘルメット 10個 5全帯 2本 106		水差し			
91 花台     1対       92 高座座布団     2枚     紫・赤       93 司会者台     1台     750×550×1100       94 スライド映写機     1台       95 花瓶     3本       96 舞台用椅子     100脚       97 リハーサル用椅子     60脚       98 受付用椅子     8脚       99 舞台用長机     15台       100 受付用長机     4台       101 表示板     4台       102 レーザーポインター     1台       103 16mm映写機38ミリレンズ     1個       104 ヘルメット     10個       105 安全帯     2本					
92 高座座布団     2枚     紫・赤       93 司会者台     1台     750×550×1100       94 スライド映写機     1台       95 花瓶     3本       96 舞台用椅子     100脚       97 リハーサル用椅子     60脚       98 受付用椅子     8脚       99 舞台用長机     15台       100 受付用長机     4台       101 表示板     4台       102 レーザーポインター     1台       103 16mm映写機38ミリレンズ     1個       104 ヘルメット     10個       105 安全帯     2本       106     -	-		1台		
93 司会者台     1台 750×550×1100       94 スライド映写機     1台       95 花瓶     3本       96 舞台用椅子     100脚       97 リハーサル用椅子     60脚       98 受付用椅子     8脚       99 舞台用長机     15台       100 受付用長机     4台       101 表示板     4台       102 レーザーポインター     1台       103 16mm映写機38ミリレンズ     1個       104 ヘルメット     10個       105 安全帯     2本       106			1対		
94 スライド映写機     1台       95 花瓶     3本       96 舞台用椅子     100脚       97 リハーサル用椅子     60脚       98 受付用椅子     8脚       99 舞台用長机     15台       100 受付用長机     4台       101 表示板     4台       102 レーザーポインター     1台       103 16mm映写機38ミリレンズ     1個       104 ヘルメット     10個       105 安全帯     2本       106			2枚		<b>紫⁺亦</b>
95 花瓶       3本         96 舞台用椅子       100脚         97 リハーサル用椅子       60脚         98 受付用椅子       8脚         99 舞台用長机       15台         100 受付用長机       4台         101 表示板       4台         102 レーザーポインター       1台         103 16mm映写機38ミリレンズ       1個         104 ヘルメット       10個         105 安全帯       2本         106       -			1台	750×550×1100	
96 舞台用椅子     100脚       97 リハーサル用椅子     60脚       98 受付用椅子     8脚       99 舞台用長机     15台       100 受付用長机     4台       101 表示板     4台       102 レーザーポインター     1台       103 16mm映写機38ミリレンズ     1個       104 ヘルメット     10個       105 安全帯     2本       106		スライト映与機			
97 リハーサル用椅子     60脚       98 受付用椅子     8脚       99 舞台用長机     15台       100 受付用長机     4台       101 表示板     4台       102 レーザーポインター     1台       103 16mm映写機38ミリレンズ     1個       104 ヘルメット     10個       105 安全帯     2本       106					
98       受付用椅子       8脚         99       舞台用長机       15台         100       受付用長机       4台         101       表示板       4台         102       レーザーポインター       1台         103       16mm映写機38ミリレンズ       1個         104       ヘルメット       10個         105       安全帯       2本         106					
99 舞台用長机     15台       100 受付用長机     4台       101 表示板     4台       102 レーザーポインター     1台       103 16mm映写機38ミリレンズ     1個       104 ヘルメット     10個       105 安全帯     2本       106					
100 受付用長机     4台       101 表示板     4台       102 レーザーポインター     1台       103 16mm映写機38ミリレンズ     1個       104 ヘルメット     10個       105 安全帯     2本       106					
101 表示板     4台       102 レーザーポインター     1台       103 16mm映写機38ミリレンズ     1個       104 ヘルメット     10個       105 安全帯     2本       106	99	舞台用長机	15台		
102     レーザーポインター     1台       103     16mm映写機38ミリレンズ     1個       104     ヘルメット     10個       105     安全帯     2本       106     -     -	100	受付用長机	4台		
103     16mm映写機38ミリレンズ     1個       104     ヘルメット     10個       105     安全帯     2本       106	101	表示板	4台		
104 ヘルメット     10個       105 安全帯     2本       106					
105     安全帯     2本       106					
106					
		安全带	2本		
107					
	107				

## 田園ホール舞台機材表

108 109		
109		
110		
111		
112		
113		