

田園ホール 音響機材表

調整室固定機材

名称	メーカー	品番 (仕様)	数量	備考
音声調整卓	YAMAHA	CL1	1	ver5.85
デジタルプロセッサー	YAMAHA	DME64N	2	
I/Oラック	YAMAHA	Rio3224-D	1	
ワイヤレスレシーバー	SHURE	MW4D+ (MABJ)	4	
モニタースピーカー	Electro-Voice	SENTARY500	2	
	GENELEC	8030A	2	

電力増幅機材

名称	メーカー	品番 (仕様)	数量	備考
電力増幅器	YAMAHA	TX4n	4	1000w + 1000w
		XP5000	3	525w + 525w
		XM4180	3	210w×4 運営

周辺機器

名称	メーカー	品番 (仕様)	数量	備考
オーディオレコーダー	TASCAM	SS-CDR200	1	
MDレコーダー/プレイヤー	TASCAM	MD-801R	1	キーボード/フラッシュスタート付
ダブルカセットデッキ	TASCAM	202MKV	1	
ネットワーク録音システム	Steinberg	Nuendo Live	1	windows11
オープンデッキ	TEAC	ATR/60-2N-CM	2	
レコードプレイヤー	DENON	DP59M	1	

ホール設置機器

名称	メーカー	品番 (仕様)	数量	備考
プロセニアムスピーカー	Electro-Voice	XLE-181	4	
サイドスピーカー	Electro-Voice	XLE-181	8	フルレンジ
		EVF-2151D	2	サブウーハー
固定はね返りスピーカー	Electro-Voice	S-40	4	
I/Oラック	YAMAHA	Rio3224-D	1	上手
		Rio1608-D	1	下手
三点吊りマイクロフォン装置	高砂	MS-3W	1	
エレベーターマイクロフォン装置	不二音	OE-401	1	
音声調整卓	YAMAHA	CL1	1	下手ワゴン ver5.85
オーディオレコーダー	TASCAM	SS-CDR200	2	下手ワゴン
MD/CDプレイヤー	TASCAM	MD-CD1MKⅢ	2	下手ワゴン
ダブルカセットデッキ	TASCAM	302MKⅡ	1	下手ワゴン

移動用器材

名称	メーカー	品番 (仕様)	数量	備考
ミキサー卓	YAMAHA	LS9-32	1	DANTE-MY16-AUD付き
I/Oラック	YAMAHA	Rio1608-D	1	
アンプ	YAMAHA	XP5000	2	
グラフィックイコライザ	YAMAHA	Q-2031	2	
DAT	TASCAM	DA-30MKⅡ	1	
MDレコーダー/プレイヤー	TASCAM	MD-801R	1	キーボード/フラッシュスタート付
CDプレイヤー	SONY	CDP-X555ES	1	
ステージスピーカー	Electro-Voice	SH-1810	2	
はね返りスピーカーA	DYNACORD	CXM15	4	
	Electro-Voice	FM-1202	2	
はね返りスピーカーB	Electro-Voice	ZX3-60	6	スタンド付
	Electro-Voice	S-200	2	スタンド付
小型モニタースピーカー	BOSE	101MM	4	

マイクロホン関係

名称	メーカー	品番 (仕様)	数量	備考
ダイナミックマイクロホン	SHURE	BETA 58A	10	
		BETA 57A	10	
		SM58-LCE	8	
		SM57-LCE	8	
		SM58s	2	
		565SD-LC	2	
	SENNHEISER	MD-441U	5	
MD-422		5		
コンデンサーマイクロホン	SONY	C-38B	8	
	三研マイクロホン	CU-31	5	
		CMS-2/MB-2A	1	M-S方式 ステレオマイクロホン
	NEUMANN	USM69i	1	ワンポイントステレオマイクロホン
	AKG	C-414XLS	4	
		C-451EBcomb	5	
		C-451B	4	
		C-401	5	
	DPA	VO4099V	6	
		4088-B	2	ヘッドセット・マイクロホン
	AMCRON	PZM-30RG	5	パウンダリー型
	audio-technica	AT-857SL/UL	2	
		AT-857DLL/C	2	
AT-871UG		4	パウンダリー型	
ATM-35		2		
ワイヤレスマイクロホン	SHURE	MW2/BETA 87A-MJBX	4	ハンドヘルド型送信機
		MW2/SM58-MJBX	6	ハンドヘルド型送信機
		MW1-MJBX (4080BM)	6	ボディーバック型送信機
ダイレクトボックス	BOSS	DI-1	5	
マイクロホンスタンド	高砂	MS-404	10	
		MF-34T	5	
		MF-18TM	11	
		MF-221	4	
		MF-213	4	
		MF-209	4	
		K&M	ST210	10
	ST259		10	
	audio-technica	AT-8655	4	

リハーサル室用器材

名称	メーカー	品番 (仕様)	数量	備考
パワードミキサー	RAMSA	WR-P01A	1	
スピーカー	RAMSA	WS-A200	2	スタンド付
CDプレーヤー	SONY	CDP-750	1	
カセットデッキ	SONY	TC-R502	1	
マイクロホンスタンド	RAMSA	WN5100B	1	
	松下通信	WN-173	1	

映像その他

名称	メーカー	品番 (仕様)	数量	備考
DLPプロジェクター	Panasonic	PT-DZ770K	1	7000lm (映写室固定)
液晶プロジェクター	Panasonic	PT-VX505N	1	5000lm (移動用)
マルチフォーマットスイッチャー	IDK	MSD-601	1	下手ワゴン
BD/DVDレコーダー・プレーヤー	SHARP	BD-T510	1	下手ワゴン
ワイヤレススティック	Panasonic	ET-UW100	1	
レーザーポインター	AURORA JAPAN	GR-100	1	
クリアカム	Clear-Com	MS-702	1	
ベルトパック	Clear-Com	RS-601	7	

ケーブル

名称	メーカー	品番 (仕様)	数量	備考
イーサコンケーブル	BELDEN	ET-1305A-B-10	4	
マルチケーブル & ボックス (10m)	CANARE	(8C10) + (8J12N12)	5	
マルチセパレートケーブル	CANARE	8S2N2-SB	3	
マイクケーブル (5m)	CANARE		15	
マイクケーブル (10m)	CANARE		15	
マイクケーブル (20m)	CANARE		10	
スピーカーケーブル (10m)	CANARE	NL4	10	
スピーカーケーブル (20m)	CANARE	NL4	10	
47←→47ケーブル	CANARE		6	
47→XLR3オス	CANARE		6	
47→XLR3メス	CANARE		6	
RCA→XLR3オス	CANARE		6	
RCA→XLR3メス	CANARE		6	
XLR3オス→XLR3メス	CANARE		30	
XLR3オス→XLR3オス	CANARE		10	
XLR3メス→XLR3メス	CANARE		10	

ホール設置マイクコネクター

◆下手マイクコネクター盤

Rio1608-D	16monoIN 8OUT
音響室 ⇄ 下手 マルチ	8ch

◆上手マイクコネクター盤

Rio3224-D	32monoIN 24OUT
音響室 ⇄ 上手 マルチ	8ch
舞台マイクコネクターメス	1~8
客席マイクコネクターメス	1~8
エレベーターマイクコネクターメス	
リハーサル室マイクコネクター	1,2
下手舞台フロアマルチコネクター	8ch
上手舞台フロアマルチコネクター	8ch

◆舞台フロアマイクコネクター

下手舞台中フロアマイクコネクターメス 8ch & マルチコネクターオス
上手舞台中フロアマイクコネクターメス 8ch & マルチコネクターオス

◆客席マイクコネクター

上下壁側面	1~8
客席中央最後部	8ch × 2
客席音響電源	C型30A × 1口

ホール設置スピーカーコネクター

舞台フロアスピーカーコネクター	NL4
-----------------	-----